

Branson 5820R

Schmierstellen-Plan



Version 3 – Stand 20.11.2024


Vorderachse Drehgelenk
1x Fahrtrichtung vorn



Vorderachse Drehgelenk
1x Fahrtrichtung hinten



Querwelle für Bremsbetätigung
3x in Fahrtrichtung hinter Motor



Spurstangenkopf
1x Fahrtrichtung rechts



Spurstangenkopf
1x Fahrtrichtung links



Frontlader
3x Fahrtrichtung hinten rechts



Frontlader
3x Fahrtrichtung hinten links



Frontlader

4x Fahrtrichtung vorn rechts oben

4x Fahrtrichtung vorn rechts unten



Frontlader

4x Fahrtrichtung vorn links oben

4x Fahrtrichtung vorn links unten



Umlenkhebel
1x Fahrtrichtung links über Hinterachse

Für Zugang muss Abdeckblech im
Fußraum vollständig entfernt werden

Bild ist mit Blick von unten gegen die
Fahrtrichtung nach hinten, links ist der
Hydraulikfilter zu sehen




Achse für Betätigungshebel
1x Fahrtrichtung links über Hinterachse

Für Zugang muss Abdeckblech im
Fußraum vollständig entfernt werden



Schalthebelwelle
1x Fahrtrichtung rechts neben Fahrersitz

Für Zugang muss Abdeckblech im
Fußraum vollständig entfernt werden



Heckkraftheber

1x Fahrtrichtung links (Umlenkhebel)

1x Fahrtrichtung rechts (Höhenverstellung)

